

# 目次

外部供給電源の利用(MA-X320/LAD) .....	3
制御方法 .....	3



# 外部供給電源の利用(MA-X320/LAD)

MA-X320/LAD は、外部電源出力ポートを備えています。

## MA-X320/LAD



※ +12V/+24V 出力可能

## 制御方法

`/sys/class/leds/EXT_24V_ON/brightness` に 255 を書き込むことで、外部供給電源インターフェイス(DC OUTPUT)からの電源出力を有効化することができます。

```
root@metis:/sys/class/leds# cat EXT_24V_ON/brightness
0
root@metis:/sys/class/leds# echo 255 > EXT_24V_ON/brightness
root@metis:/sys/class/leds# cat EXT_24V_ON/brightness
255
```

From:

<https://wiki.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' WiKi

Permanent link:

[https://wiki.centurysys.jp/doku.php?id=max3xx\\_ope:dc\\_output:start](https://wiki.centurysys.jp/doku.php?id=max3xx_ope:dc_output:start)

Last update: 2024/03/13 16:52

