

目次


v4.x 系(Ubuntu 18.04LTS) の場合	3
設定	3

v4.x 系(Ubuntu 18.04LTS) の場合

v4.4.0β12 から、Trend Micro IoT Security が利用可能になりました。

以下、トレンドマイクロ社製品紹介ページより引用

Trend Micro IoT Securityは、出荷および運用開始後における機器群のセキュリティ監視を実現するIoTサービス運用事業者さまおよび機器メーカーさま向けセキュリティソリューションです。本ソリューションは管理対象の機器にエージェントを組込み、エージェント経由でトレンドマイクロが持つクラウドベースのシステムと連携することによりセキュリティリスクを迅速に検知、システムを保護し、拡大するセキュリティ脅威から管理下のIoT機器を守り、IoT機器を利用するサービスのセキュリティレベル向上に貢献します。



設定

WebUI から設定を行います。

TMIS設定

状態 TMISは停止しています

TMIS 使用する 使用しない

Agent key

設定

From:
<https://wiki.centurysys.net/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' WiKi

Permanent link:
https://wiki.centurysys.net/doku.php?id=mae3xx_ope:enable_warplink_isc:v4_x:start&rev=1741326369

Last update: 2025/03/07 14:46

